

АЭРОЗОЛЬНАЯ СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИЛИКОНОВАЯ MobiCAR® • 335 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональная СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИЛИКОНОВАЯ MobiCAR® предназначен для снижения трения и защиты от коррозии различных механизмов и деталей, дверных замков и петель, а также для предотвращения примерзания, старения и растрескивания резиновых уплотнителей.

- Устраняет скрип и снижает трение.
- Вытесняет влагу с металлических поверхностей.
- Облегчает разъединение прижавевших резьбовых соединений.
- Создаёт стойкую защитную пленку против коррозии.
- Предотвращает примерзание и деформацию резиновых уплотнителей, продлевает срок их службы.
- Идеально подходит для смазки и консервации различных деталей и механизмов.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Перед использованием баллон тщательно встряхнуть в течение 1 минуты. Оптимальная рабочая температура баллона от +10°C до +25°C.
2. Для обработки труднодоступных мест и точности нанесения используйте прилагаемую к баллону трубочку-аппликатор.
3. Нанести состав на обрабатываемую поверхность с расстояния 20–25 см и дать впитаться. При необходимости повторить обработку.
4. При нанесении смазки на резиновые уплотнители, необходимо протереть их мягкой тканью через 5 минут.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от нагревательных приборов, источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! СРОК ХРАНЕНИЯ 8 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать, избегать попадания смазки на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



АССОРТИМЕНТ

НАЗВАНИЕ И АРТИКУЛ

Смазка универсальная силиконовая

0520-01 МС

ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА

4 650 070 3775 86

ШТРИХ-КОД КОРОБКИ

1 46 50070 3775 83



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ нанесения	Распыление.
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость.
Пропеллент	Диметиловый эфир.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +25°C
Морозостойкость	да
Срок хранения от даты изготовления, лет	8
Класс пожарной опасности	2
Состав	Силиконовое масло, парафиновое масло, базовое смазочное масло, керосин, диметиловый эфир.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	335
Вес баллона брутто, г	260
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	3,25
Объём коробки, куб. м	0,0077
Размер коробки, мм:	
• высота	206
• ширина	168
• глубина	222

