

# СУХАЯ ХИМЧИСТКА ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕННЫЙ С КОЛПАЧКОМ-ЩЁТКОЙ MobiCAR® • 650 мл

## Лист технической информации

### НАЗНАЧЕНИЕ

Сухая химчистка MobiCAR® предназначена для удаления бытовых загрязнений с ковролина, велюра, тканевой обивки, ковровых и других ворсовых покрытий. Активная пена эффективно удаляет въевшиеся загрязнения. Подходит для очистки мебели, пластика и керамики.

### ПРИМЕНЕНИЕ

1. Тщательно взболтать баллон. Оптимальная рабочая температура баллона от +10°C до +25°C.
2. Перед применением протестировать на небольшом участке, чтобы убедиться в цветостойкости покрытия.
3. При необходимости предварительно пропылесосить обивку.
4. Равномерно нанести пену на очищаемую поверхность. Для большей эффективности втереть пену с помощью щётки.
5. Выдержать 1–2 минуты для вытеснения грязи на поверхность. Протереть обработанный участок мягкой влажной тканью.
6. После полного высыхания пропылесосить обивку.
7. При необходимости повторить обработку.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! При хранении не допускайте сдавливания баллона. СРОК ХРАНЕНИЯ: 8 лет с даты изготовления. Дата изготовления указана на дне баллона.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промойте большим количеством воды не менее 15 минут и немедленно обратитесь к врачу. При попадании на кожу, тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания, прекратить работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания, немедленно обратиться к врачу и показать баллон.

### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях. Товар сертифицирован.

### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



### АССОРТИМЕНТ

НАЗВАНИЕ И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Сухая химчистка, очиститель пенный с колпачком-щёткой 0546-03 MC	4 610122 132600	1 46 10122 13260 7



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ нанесения	Распыление.
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость.
Пропеллент	Смесь пропан-бутан.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +25°C
Морозостойкость	да
Срок хранения с даты изготовления, лет	8
Класс пожарной опасности	2
Состав	Бутилгликоль, ПАВ, вода, щелочь, смесь пропан-бутан.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	650
Вес баллона брутто, г	438
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	5,54
Объём коробки, куб. м	0,016
Размер коробки, мм:	
• высота	288
• ширина	274
• глубина	262

