

# АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ЗЕРКАЛЬНЫЙ ХРОМ LILACK® • 400 мл • ГЛЯНЦЕВАЯ

## Лист технической информации

### НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная эмаль LILACK® ЗЕРКАЛЬНЫЙ ХРОМ применяется в декоративно-оформительских работах и ремонтном окрашивании. Эмаль образует яркое покрытие с высокой степенью блеска и отражающей способностью, сравнимое с зеркальной поверхностью. В современном и классическом дизайне интерьера окрашенные зеркальным хромом предметы, создадут яркий индивидуальный акцент и элегантность. Сочетание на поверхности зеркального хрома с другими цветами поможет сделать предметы выразительнее и объемнее. Эмаль подходит для окрашивания металла, древесины, стекла, пластмассы, керамики и других минеральных поверхностей. Аэрозольная эмаль удобна для равномерного окрашивания небольших поверхностей и труднодоступных мест.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить. Для улучшения эксплуатационных характеристик используйте аэрозольную грунтовку LILACK®.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки основы на совместимость с эмалью.
4. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см в 2–3 тонких слоя с сушкой между слоями не менее 15 минут.
5. Невысохшую эмаль удалять растворителем, высохшую – смывкой для краски LILACK®.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! СРОК ГОДНОСТИ 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания эмали на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Цвет колпачка и дополнительной наклейки на баллоне обозначают цвет эмали. Товар сертифицирован.

### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее вещество	Акриловые смолы.
Внешний вид	После высыхания эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	98,2%
Цвет покрытия	Согласно каталогу цветов.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	не менее 15
Время высыхания до степени 3, мин	не менее 30
Время полного высыхания, ч	не менее 1
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Эластичность плёнки при изгибе, мм	1
Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см	> 40
Расход	до 2–3 кв. м. Точный расход определяется пробным нанесением и зависит от цвета эмали и количества слоёв.
Морозостойкость	да
Срок годности с даты изготовления, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Пигменты, акриловые смолы, наполнитель, смесь органических растворителей, диметилловый эфир.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	400
Вес баллона брутто, г	290
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	3,72
Объём коробки, куб. м	0,0088
Размер коробки, мм:	
• высота	236
• ширина	222
• глубина	168



# АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ЗЕРКАЛЬНЫЙ ХРОМ LILACK® • 400 мл • ГЛЯНЦЕВАЯ

## Лист технической информации

### ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Зеркальный хром-золото 7147-01 LK	4 610122 135915	1 46 10122 13591 2
Зеркальный хром 7147-02 LK	4 610122 135908	1 46 10122 13590 5